



Bremswagenziehen am 21.06.2025

REGLEMENT BREMSWAGENZIEHEN

1. Anmeldung & Teilnahme

1. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Zahlungsaufforderung. Erst nach Zahlungseingang ist die Anmeldung gültig.
2. Zur Anmeldung werden folgende Daten benötigt:
 - Name
 - Adresse
 - Telefonnummer des Fahrers
 - Modell der Zugmaschine
 - Baujahr
 - Leistung in PS
3. Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich.
4. Jeder Teilnehmer startet auf eigenes Risiko. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden am Schlepper.
5. Führerschein und Fahrzeugschein werden am Wettkampftag an der Anmeldung kontrolliert.
6. Jeder Teilnehmer erhält eine Startnummer, die sichtbar am Traktor anzubringen ist.
7. Den Anweisungen der Organisatoren ist jederzeit Folge zu leisten.

2. Technische Voraussetzungen & Sicherheitsbestimmungen

1. Zugelassene Fahrzeuge:
 - Allrad-Traktoren
 - Originale Koffergewichte
 - Ein Satz Radgewichte pro Achse
2. Nicht zugelassen sind:
 - Traktorpuller, Kettenfahrzeuge und Raupen
 - Zwillingsbereifung auf den Antriebsrädern
 - Anbaugeräte (z. B. Frontlader)
 - Fronthydraulik mit zusätzlichen Gewichten
 - Heckgewichte
 - Wasserfüllung der Reifen





3. Alle Traktoren müssen den Vorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft entsprechen, zugelassen und versichert sein sowie eine gültige TÜV-Plakette haben.
4. Sonderfahrzeuge bedürfen einer vorherigen Rücksprache mit den Zuständigen unter:
☎ 01575-6216186 oder ☎ 0176-56798773.
5. Jeder Schlepper ohne geschlossene Kabine muss mit einem Umsturzbügel oder einem Steigbegrenzer ausgerüstet sein.
6. Es wird ausschließlich am originalen Zugmaul des Schleppers angehängt.

3. Wettkampfablauf

1. Beim ersten Zug des ersten Starters einer Klasse wird überprüft, ob der Bremswagen richtig justiert ist. Falls erforderlich, wird die Auflastung angepasst, und der Starter muss seinen Zug wiederholen. Die beim ersten Zug erzielte Weite wird in diesem Fall nicht gewertet.
2. Die Einteilung erfolgt nach PS-Leistung laut Fahrzeugschein in folgende Klassen:
 - Klasse 1: 1 - 20 PS
 - Klasse 2: 21 - 40 PS
 - Klasse 3: 41 - 60 PS
 - Klasse 4: 61 - 80 PS
 - Klasse 5: 81 - 100 PS
 - Klasse 6: 101 - 120 PS
 - Klasse 7: 121 - 140 PS
 - Klasse 8: 141 - 165 PS
 - Klasse 9: 166 - 200 PS
 - Klasse 10: 201 - 250 PS
 - Klasse 11: 251 - 300 PS
 - Klasse 12: über 300 PS
 - Klasse 13: Freie Klasse

4. Sicherheit & Verhalten auf dem Gelände

1. Sicherheit steht an oberster Stelle! Jeder Fahrer ist für seine eigene Sicherheit sowie für die der Zuschauer und aller Beteiligten mitverantwortlich.
2. Den Anweisungen des Veranstalters und des Bedienpersonals ist strikt Folge zu leisten.
3. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt für Fahrer striktes Alkoholverbot.
4. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung wetterbedingt kurzfristig abzusagen.





Katholischer
Burschenverein
Allershausen e.V.



Ablauf am 21.06.2025

1. Anmeldung & Startnummernausgabe

1. Eintreffen der Teilnehmer und Ausgabe der Startnummern von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr.
2. Das Startgeld beträgt 30 € (inkl. 2 Eintrittsbändern und 1 Getränkemarke) und ist vorab zu entrichten.
3. Anmeldeschluss und Ende der Startnummernausgabe ist um 10:15 Uhr.

2. Start des Wettbewerbs

1. Der Wettbewerb beginnt um 10:00 Uhr mit der Klasse 1 an der ausgeschilderten Strecke.
2. Jeder Teilnehmer wird namentlich aufgerufen.
3. Meldet sich der Fahrer mit seinem Schlepper nach zweimaligem Aufruf nicht, startet der nächste Teilnehmer.
4. Den Anweisungen des Personals ist in jedem Fall Folge zu leisten.

3. Regeln während des Wettkampfs

1. Die Anhängervorrichtung muss frei zugänglich sein, um ein problemloses Anhängen zu ermöglichen.
2. Der Fahrer darf während des Zuges den Fahrersitz nicht verlassen.
3. Die Mitnahme von Personen auf dem Schlepper ist nicht gestattet.
4. Während des Zuges darf nicht geschaltet werden (ausgenommen Lastschaltung).
5. Kommt der Schlepper während des Zugs zum Stehen, ist der Versuch beendet.
6. Ertönt das Signal des Bremswagens, ist der Zug sofort beendet.
7. Die Bahnbegrenzung darf nicht berührt werden, sonst wird der Zug nicht gewertet.

4. Verhalten auf dem Veranstaltungsgelände

1. Außerhalb der abgesperrten Bahn darf nur in Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

Wir freuen uns darauf, alle Besucher und Teilnehmer bei uns in Allershausen willkommen zu heißen und wünschen Ihnen eine großartige Zeit sowie ein unvergessliches Erlebnis!

Kath. Burschenverein Allershausen



von 08:00 - 20:00 Uhr